

VEDLIGEHODELSE AF STÅLDØRE

1. HÆNGSLER

Samtlige ståldøre er forsynet med justerbare hængsler, som muliggør en justering af dørbladets højde over gulvet. Kontroller til stadighed dørbladets frigang over gulv. Ved branddøre max. 6 mm. frigang.

2. LÅS

Det kontrolleres at låsens faller frit og ubesværet går i indgreb når døren lukker. Låsens faller SKAL smøres mindst hver tredje måned.

3. GREB

Det kontrolleres til stadighed af dørgreb er fastspændt og funktionsdygtige.

4. DØRLUKKER

Dørlukkeren skal frit og ubesværet kunne lukke dørfløjen, således af låsefallen går i indgreb.

Dørlukker-funktionen kontrolleres mindst hver tredje mÅnde.

5. KONSTRUKTION

Med hensyn til dørenes opbygning og konstruktion, henvises til brochuremateriale.

Såfremt der under gennemgangen findes fejl som umiddelbart ikke kan rettes, kontakt da vor serviceafdeling Telf.: 35 81 56 00.